

Användning av FlexLOCK

Vid leverans

1. Öppna dörren och dra bort plastflärpen för att aktivera låset. Motorn ger ifrån sig ett ljud.
2. För programmeringskortet över låset. Upprepande toner hörs.
3. För service kortet (huvudnyckel) över låset inom 7 sek. Bekräftelseton hörs.
4. Nu är service kortet inlagt. (Repetera 2-3 för ytterligare service kort)

Lägg till användare

1. För programmeringskortet över låset. Upprepande toner hörs.
2. För användarens kort/tagg över låset inom 7 sek. Bekräftelseton hörs.
3. Nu är användaren inlagd.
4. Repetera denna procedur tills alla användare som ska kunna använda låset är inlagda.

Maximalt kan 45 användare + servicekort läggas till per lås.

Ta bort användare

1. För programmeringskortet över låset. Upprepande toner hörs.
2. För användarens kort/tagg över låset inom 7 sek. Bekräftelseton hörs.
3. Nu är användaren borttagen.

Användning

1. För att öppna håller man sitt användarkort/tagg centrerat över låset.
2. Låset öppnar sig.
3. Stäng dörren helt och låset låser sig automatiskt.

Håller man ett ej godkänt kort/tagg över låset hörs fyra korta toner.

När batteriet börjar ta slut hörs upprepande dubbla långa toner från låset.